



Montage sett från sidan.

MONTERING AV BORRSKRUV PÅ MURÖPPNINGSFORM VID LÄNGDER FRÅN 4000-6050 MM

Då muröppningsformen har en vikt av ca 1,4 kg/m innebär detta att den av sin egentyngd kan hänga ner något på mitten vid stora spännvidder.

För att hålla upp profilen (längder från 4000 mm) mot murverksbalken medlevereras två stycken borrar-skrivar som fästs i ovasidan på mitten av profilen i stötfogarna.

1. Lägg ut profilen över öppningen med min. 100 mm upplag på båda sidor på vanligt sätt.
2. Stämpa profilen med ett murarstämp eller liknande, med ca 1 meters mellanrum så att den ligger i våg.
3. Placera ut tegelstenarna på profilen och markera därefter de två mittre stötfogarna över öppningen.
4. Skruva därefter fast de två medföljande skruvarna i dessa markerade stötfogar. På bilderna till vänster ser du hur långt de ska skruvas in.
5. Obs! Se till att skriven hamnar i hålrummet på profilens undersida. På så vis blir den inte synlig underifrån.